

Clavier Multimédia KB1616 (French) Manuel d'Utilisation

Les touches rapides de ce clavier spécialement conçu pour Windows 2000 vous permettent un accès facile à Windows Média Player, les fonctions de recherche et l'envoi / la réception de e-mails par Outlook Express.

Besoins système :

1. Pour les touches standards :
Dos3.1 ou plus, Windows 3.1/95/98/ME/2000
2. Pour les touches rapides :
Windows98/ME/2000 (un driver est nécessaire avec Windows 98)

Spécification des touches rapides :

1. www : Ouvrir la page d'accueil par défaut
2. E-mail : Ouvrir le programme pour envoyer / recevoir les e-mails
3. Stop : Arrêter la lecture de CD
4. Play/Pause : Commencer lecture de CD / pause
5. Previous : Enregistrement précédent
6. Next : Enregistrement suivant
7. Mute : Couper le son
8. -Volume : Baisser le son
9. +Volume : Augmenter le son

Utilisation :

1. Windows ME : Insérez un CD dans le lecteur et ouvrez Windows Média Player. Appuyez sur Play/Pause pour commencer la lecture du CD. Appuyez sur Stop pour l'arrêter. Appuyez sur Previous pour écouter l'enregistrement précédent. Appuyez sur Next pour écouter l'enregistrement suivant. Appuyez sur Mute pour couper le son. Appuyez sur -Volume pour baisser le son, et sur +Volume pour augmenter le son. Appuyez sur la touche www pour démarrer Internet Explorer. Appuyez sur la touche E-mail pour ouvrir Outlook Express et envoyer / recevoir des e-mails.
2. Windows2000 : Insérez un Cd dans le lecteur et la lecture commence automatiquement. Les autres opérations sont les mêmes que sous Windows ME.
3. Windows98 : Toutes les fonctions indiquées ci-dessus sont disponibles après installation du driver.

Toutes marques sont la propriété des détenteurs de marques.

Pour référence uniquement. Le produit peut être modifié sans préavis.

**SPECIFICATIONS
OF
KEYBOARD FOR WINDOWS2000**

The keyboard for windows2000 provides applied multimedia playing, browser functions as well as receiving/sending Emails by starting up Outlook Express.

Operation system:

1. Operation systems for the standard keys:
Dos3.1 or higher / Windows3.1/ Windows95/
Windows98 / WindowsMe / Windows2000
2. The multimedia function keys and browser function keys can directly function in WindowsMe/Windows2000. (Note: Specific drivers should be installed in Windows98 when using function keys above.)

Specifications of function keys:

1. **WWW:** Start up browser and go to the default homepage.
2. **E-mail:** Start up program for receiving/sending E-mail.
3. **Stop:** Stop playing.
4. **Play/Pause:** Play/pause CD in the CD driver.
5. **Previous:** Play previous track when more than one media were in the playing list.
6. **Next:** Play next track when more than one media were in the playing list.
7. **Mute:** Make no sound.

8. **- Volume:** Minish volume.

9. **+ Volume:** Increase volume.

Operations:

1. **WindowsME:** Put CD into CD driver and start up Windows Media player. Press **Play/Pause** key to play/pause CD; Press **Stop** key to stop playing; Press **Previous** key to play previous track; press **Next** key to play next track; Press **Mute** key to make no sound; Press **- Volume** key to minish volume; Press **+ Volume** key to increase volume; Press **WWW** key to start up Internet Explorer; Press **E-mail** key to start up Outlook Express to receive/send Emails.
2. **Windows2000:** Put CD into CD driver, and CD Player will automatically be started up. Other operations are the same as WindowsMe.
3. **Windows98:** All functions above can be functioned after specific drivers being installed.

All trademarks referred are possessions of the brand holders.

Reference Only. Modify Without Notification.