

SANGHA

Manuel D'utilisation (French)



Haut-parleur de voyage USB MP3

Haut parleur 2.0


Modèle:TVM-028

- ▶ Support USB:
USB 1.1 ou 2.0
- ▶ Sans alimentation extérieure
- ▶ Supportable sur tout ordinateur portable ou PC
- ▶ Système:
Windows XP/2000/ME / 98SE

Caractéristiques :

- ▶ Système: Windows XP/2000/ME / 98SE
 - ▶ Puissance maximale: 1 W*2 (10% T.H.D. 1kHz, 4Ohm)
 - ▶ Sensibilité des enceintes : 110dB +- 2dB
 - ▶ Variation de fréquence : 20Hz-20KHz
 - ▶ Résistance : 1.26" 4 Ohm
 - ▶ Puissance du haut-parleur : 2.5W max
 - ▶ Alimentation par USB: 5V/500mA
 - ▶ Dimensions: 140*30*55mm
 - ▶ Poids: 170g
-

MISE EN PLACE / OPERATIONS STEPS



1. ON/OFF

2. Branchez le câble USB sur les enceintes à l'endroit marqué «DC 5V» (derrière un cache rabattable), et branchez l'autre bout du câble USB sur une prise USB libre d'un ordinateur.

3. Branchez le jack dans la prise line-out (ou casque) sur un diffuseur de la musique (lecteur MP3 ou CD, PC), etc, puis mettez en marche les enceintes pour écouter votre musique.

■ Manuel d'installation de haut-parleur USB

1. Allumez votre ordinateur
2. Branchez le haut-parleur sur votre ordinateur avec le câble USB
3. Veillez à ce que le câble USB soit bien branché.
4. Patientez pendant la recherche de nouveau périphérique du système

■ Pour les utilisateurs de Win98 SE et de Win ME veuillez trouver le logiciel sur le CD d'installation.

1. Suivez les instructions en dessus pour accomplir l'installation de l'appareil.
2. Appuyez sur « Annuler » lorsque la phrase « Assistant d'ajout de nouveau matériel » apparaît sur l'écran.
3. Insérez le CD d'installation dans votre CD-ROM.
4. L'assistant d'installation démarre automatiquement. Sinon, cliquez sur « Poste de travail » et puis « Lecteur CD ». L'assistant d'installation va démarrer.
5. Suivez les instructions pour installer le logiciel (Son virtuel 5.1)
6. Votre ordinateur va redémarrer lorsque l'installation est terminée.

■ Remarques :

1. Si votre ordinateur ne détecte pas l'appareil, veuillez suivre les instructions ci-dessous pour l'installer manuellement.

Etape 1. Cliquez sur « Menu Démarrer »

Etape 2. Cliquez sur « Panneau de configuration »

Etape 3. Cliquez sur « Ajout de nouveau matériel »

Etape 4. Cliquez sur « Port USB » dans la liste des appareils.

Etape 5. Suivez l'assistant pour terminer l'installation.

2. Pour éviter toute erreur du système, ne pas brancher le haut-parleur sur l'ordinateur lorsque votre logiciel multimédia est en cours de fonctionnement.

■ Ajustement de volume sonore

1. Vous pouvez ajuster le volume de son par le biais du panneau de configuration.
2. Ou bien vous pouvez l'ajuster par le biais du « Xear USB »

■ En cas d'erreur de système, veuillez redémarrer votre ordinateur.

SANGHA

User Manual (English)



Travler USB MP3 Speaker

2.0ch Speaker Set


Model:TVM-028

- ▶ Supports USB function, USB 1.1 or 2.0
- ▶ Supports any Notebook/PC
- ▶ Without power
- ▶ Support: Windows XP/2000/ME/98SE

IFICATIONS:

- ▶ System: Windows XP/2000/ME/98SE
 - ▶ Max. power output: 1Wx2 (10% T. H. D. 1KHz, 4 Ω)
 - ▶ Speaker Sensibility: 110dB \pm 2dB
 - ▶ Frequency range: 20HZ-20KHz
 - ▶ Resistance : 32mm. 4 Ω
 - ▶ Speaker power: 2.5Wmax
 - ▶ Power: USB (5V/500mA)
 - ▶ Dimensions: 140x30x55mm
 - ▶ Weight: 170g
-

MISE EN PLACE / OPERATIONS STEPS



1. ON/OFF

2. The power cable DC is plug into DC5V of the small speaker, And the another USB will plug into PC USB port or the charger of USB (5V).

Mark: The positive of the power cable must be compatible with the negative. otherwise, the product will be damaged.

3. The LIN jack (triodal) is plug into the MP3, CD and so on, Then it can be played and listen the music.

■ Installation Manual of USB Speaker

1. Turn on your laptop
2. Connect speaker with laptop via USB cable
3. Check whether USB cable is well connected
4. Waiting for system searching new device

■ For Win98, Win SE and Win ME users, please install the software from the Installation CD.

1. Follow the above instructions to complete set up of hardware
2. Press cancel when “Add the new hardware wizard” pops up
3. Insert the installation CD into your CD-ROM drive
4. The System Setup Wizard runs automatically. If not, click “My computer”, and “My CD-ROM drive”. The setup system will run automatically
5. Follow the instruction to install the software (5. 1ch Virtual sound)
6. Your computer will reboot when the installation completed

■ Note:

1. If your windows cannot detect the hardware, please follow the instruction below to set up manually

Step 1. Click “My Computer”

Step 2. Click “Control Panel”

Step 3. Click “Add new hardware”

Step 4. Click “USB Port” from the hardware list

Step 5. Follow the Wizard to complete the installation

2. In avoid causing system error please do not unplug the USB Speaker when Media Player is running

■ In case any system error occurred restart your computer Adjustment of Volume

1. You can adjust volume from Windows Volume control panel
2. Or, you can adjust volume from “Xear USB”

■ Note: without turning the volume up might result in misjudgment of broken speaker
